



## INDHOLD

1. SIKKERHED
2. ALMENT
3. KLARGØRING AF PROFIT
4. BETJENING AF PROFIT
5. VEDLIGEHOLDELSE
6. KONTAKT

### 1. SIKKERHED

#### **Vigtigt**

***Når elektriske redskaber tages i brug er det vigtigt, for at undgå stød, brandfare eller legemsbeskadigelse, først at læse sikkerhedsanvisningen.***

### 2. ALMENT

- 2.1. Hold altid orden på arbejdspladsen, det formindsker risikoen for ulykker.
- 2.2. Lad aldrig Profit stå ude i regnvejr. Benyt ikke Profit på våde arbejdspladser. Sørg altid for tilstrækkelig belysning på arbejdsstedet. Benyt aldrig Profit på arbejdssteder, hvor der kan forekomme brandbare væsker eller gasser.
- 2.3. Undgå under arbejdet at berøre jordforbindelser (vandvær, radiatorer eller køleskabe).
- 2.4. Undgå at børn kommer i berøring med Profit.
- 2.5. Undgå at overbelaste Profit.
- 2.6. Benyt ikke Profit til andet arbejde end den er beregnet til.
- 2.7. Benyt altid støvmaske og høreværn.
- 2.8. Træk aldrig maskinen med netkablet. Undgå at beskadige netkablet.
- 2.9. Hensæt aldrig en Profit uden opsigt med tilkøbet netledning.
- 2.10. Benyt aldrig en defekt Profit.



### 3. KLARGØRING AF PROFIT

- 3.1. Montér sugerør/håndtag på maskinhusets bageste del samtidig med at stang for valseløft stikkes ned i underdel for valseløftestang og lås dem sammen med den gaffellignende lås.
- 3.2. Monter afbryderboksen på sugerørets øverste højre side.
- 3.3. Spænd den store vingeskrue på maskinhusets bageste del.
- 3.4. Montér ledningsholderen.
- 3.5. Monter forlængerledningen på ledningsholderen.
- 3.6. Anvend kun den gule orginalledning.
- 3.7. Påsæt støvposen på sugerørets studs og spænd den fast med MultiClip.
- 3.8. Aftag det højre sidedæksel og hæv med valseløfthåndtaget maskinen fri af gulvet.
- 3.9. Afmontering af brugt bånd. Træk båndet væk fra valsen, - drej eventuelt valsen lidt .
- 3.10. Sæt nyt slibebånd ind over slibevalsen. Retningspilene på båndets bagside skal pege fremad. Slibevalsen roterer i urets retning.
- 3.11. Båndet strammes når slibevalsen roterer.
- 3.12. Påsæt sidedækslet igen.
- 3.13. Forbind motorkablet med forlængerledningen.
- 3.14. Tilslut forlængerledningen til netspænding 230V.

### 4. BETJENING AF PROFIT

- 4.1. Inden start af motoren skal slibevalsen være fri af gulvet.
- 4.2. Startmotoren ved at trykke på den grønne startknap.
- 4.3. Forlad aldrig maskinen mens den kører.
- 4.4. Når der ikke arbejdes med maskinen skal netstikket være afbrudt.
- 4.5. Startes maskinen ved lave temperaturer kan det være nødvendigt at koble kileremmene fra og lade motoren køre et par minutter uden belastning.
- 4.6. Maskinen slukkes ved at trykke på den røde knap. Slibevalsen skal være fri af gulvet.
- 4.7. Støvposen bør aldrig være mere end 1/3 fyldt. Fyldes den mere, mister støvposen sin filtereffekt.



## 5. VEDLIGEHOLDELSE

- 5.1. Sugerør bør regelmæssigt rengøres, - eventuelt afmonteres.
- 5.2. Slibevalsen undersøges regelmæssigt for beskadigelser. Beskadiges slibevalsen af et søm, ses det ofte på sliberesultatet.
- 5.3. Maskinens kørehjul skal regelmæssigt undersøges for fastkørt støv som kan give maskinen en uregelmæssig gang over gulvet.
- 5.4. Kontrollér spændingen på kileremmen. Den tykke rem skal på midten mellem motor- og slibeakselremskive kunne trykkes 1 cm. ned.
- 5.5. Afmonter regelmæssigt slibevalsen og tøm den for støv. For meget støv inden i slibevalsen kan give rystelser i maskinen.

## 6. KONTAKT

### IMPORTØR

P. Malberg Ovesen ApS  
Blokken 25  
Birkerød  
Tlf. 4581 1947

# OVESEN

Blokken 25, DK-3460 Birkerød, 45 81 19 47

