



INDHOLD

1. SIKKERHED
2. ALMENT
3. KLARGØRING AF ELAN
4. BETJENING AF ELAN
5. VEDLIGEHOLDELSE
6. KONTAKT



1. SIKKERHED

Vigtigt

Når elektriske redskaber tages i brug er det vigtigt, for at undgå stød, brandfare eller legemsbeskadigelse, først at læse sikkerhedsanvisningen.

2. ALMENT

- 2.1. Hold altid orden på arbejdspladsen, det formindsker risikoen for ulykker.
- 2.2. Sæt aldrig Single ud i regnen. Benyt ikke Trio på våde arbejdspladser. Sørg altid for tilstrækkelig belysning på arbejdsstedet. Benyt aldrig Single på arbejdssteder, hvor der forekommer brændbare væsker eller gasser.
- 2.3. Undgå under arbejdet at berøre jordforbindelser (vandvær, radiatorer eller køleskabe)
- 2.4. Undgå at børn kommer i berøring med Single.
- 2.5. Undgå at overbelaste Single.
- 2.6. Benyt ikke Single til arbejde den ikke er beregnet til.
- 2.7. Undgå at benytte halstørklæde eller andre løstsiddende klædningsstykker, da disse kan vikles ind i maskinen.
- 2.8. Benyt altid åndedræts- og høreværn.
- 2.9. Træk aldrig maskinen med netkablet. Undgå at beskadige netkablet.
- 2.10. Indtag altid rigtig arbejdsstilling.
- 2.11. Hensæt aldrig Single uden opsyn med tilkoblet netledning.
- 2.12. Benyt aldrig en defekt Single.



3. KLARGØRING AF SINGLE

- 3.1. Indstil det justerbare håndtag ved hjælp af spændhåndtaget.
- 3.2. Vip Single tilbage og ned på håndtaget.
- 3.3. Påsæt slibepapir på førerskiverne.
- 3.4. Vip Single tilbage i opret tilstand.
- 3.5. Luk støvbeholderen op og påsæt ny støvpose.
- 3.6. Støvposen lukkesystem skal vende udad.
- 3.7. Luk igen støvbeholderen.
- 3.8. Juster welcrobåndet, som sidder rund om maskinhuset som støvtætning mod gulv. Afstand mellem gulv og støvbånd skal være ca. 1 mm.
- 3.9. Forbind motorkabel og forlængerledning.
- 3.10. Sæt forlængerledningen ind i nærmeste netstik

4. BETJENING AF SINGLE

- 4.1. Start ikke Single uden førerskive.
- 4.2. Inden start vippes Trio lidt tilbage og fri af gulvet.
- 4.3. Start Single ved tryk på den grønne startknap.
- 4.4. Start ikke Single før førerskiven ligger sikkert an på gulvet.
- 4.5. Single kan ikke starte før skaftet er sat i arbejdsstilling.
- 4.6. Hold Single med begge hænder og løft lidt op i skaftet.
- 4.7. Aktiver de to starthåndtag samtidigt - Single starter.
- 4.8. Stands Single ved at slippe de to starthåndtag samtidigt.

5. VEDLIGEHOLDELSE

Minimum en gang per år skal Single efterses af en autoriseret reparatør.

Kontroller jævnligt at:

- 5.1. Hjulene fungerer.
- 5.2. Skaftets nederste drejeled er støvfrit.
- 5.3. Sikkerhedsafbryder virker (med skaft i lodret stilling kan Single ikke starte).
- 5.4. Ledninger er frie for skader.



6. KONTAKT

IMPORTØR

P. Malberg Ovesen ApS

Blokken 25

Birkerød

Tlf. 4581 1947

OVESEN



Blokken 25, DK-3460 Birkerød, 45 81 19 47