

INDHOLD

1. SIKKERHED
2. ALMENT
3. KLARGØRING AF SUPER-HUMMEL
4. BETJENING AF SUPER-HUMMEL
5. VEDLIGEHOLDELSE
6. KONTAKT



1. SIKKERHED

Vigtigt

Når elektriske redskaber tages i brug, er det vigtigt for at undgå stød, brandfare eller legemesbeskadigelse, først at læse sikkerhedsanvisningen.

2. ALMENT

- 2.1. Hold altid orden på arbejdspladsen, det formindsker risikoen for ulykker.
- 2.2. Lad aldrig Super-Hummel stå ude i regnvejr. Benyt ikke Hummel på våde arbejdspladser. Sørg altid for tilstrækkelig belysning på arbejdsstedet. Benyt aldrig Super-Hummel på arbejdssteder, hvor der kan forekommer brandbare væsker eller gasser.
- 2.3. Undgå under arbejdet at berøre jordforbindelser (vandør, radiatorer eller køleskabe).
- 2.4. Undgå at børn kommer i berøring med Super-Hummel.
- 2.5. Undgå at overbelaste Super-Hummel.
- 2.6. Benyt ikke Super-Hummel til andet arbejde end den er beregnet til.
- 2.7. Benyt altid støvmaske og høreværn.
- 2.8. Træk aldrig maskinen med netkablet. Undgå at beskadige netkablet.
- 2.9. Hensæt aldrig en Super-Hummel uden opsigt med tilkøbet netledning.
- 2.10. Benyt aldrig en defekt Super-Hummel.



3. KLARGØRING AF SUPER-HUMMEL

- 3.1. Montér sugerør/håndtag på maskinhusets bageste del samtidig med at stang for valseløft stikkes ned i underdel for valseløftestang.
- 3.2. Spænd vingeskruen på underste valseløftestang.
- 3.3. Spænd den store vingeskrue på maskinhusets bageste del.
- 3.4. Hæv med håndtag for valseløft maskinen fri af gulvet.
- 3.5. Montér ledningsholderen.
- 3.6. Sørg for at sugerøret ikke er tilstoppet.
- 3.7. Påsæt støvposen på sugerørets studs og spænd den fast med MultiClip.
- 3.8. Aftag det højre sidedæksel og hæv med valseløfthåndtaget maskinen fri af gulvet.
- 3.9. Før påsætning af slibebånd, hæves udløserhåndtaget på maskinens venstre side, således at styrevalsen sænkes.
- 3.10. Sæt slibebåndet ind over slibevalse og styrevalse, med slibebåndets retningspile pegende fremad.
- 3.11. Udløserhåndtaget trykkes ned, hvorved slibebåndet strammes.
- 3.12. Start aldrig maskinen før båndet er strammet.
- 3.13. Forbind motorkablet med forlængerledningen.
- 3.14. Tilslut forlængerledningen til netspænding 400V.
- 3.15. Påsæt sidedækslet igen.

4. BETJENING AF SUPER-HUMMEL

- 4.1. Start motoren ved at holde startknappen i ca. 2 sekunder på **start (0)** indtil motoren har nået fulde omdrejninger, hvorefter knappen slippes og automatisk drejer hen på **betrieb(1)**. Holdes afbryderen for længe på **start** nedsættes levetiden på startkondensatoren.
- 4.2. Forlad aldrig maskinen mens den kører.
- 4.3. Når der ikke arbejdes med maskinen skal netstikket være afbrudt.
- 4.4. Startes maskinen ved lave temperaturer kan det være nødvendigt at koble kileremmene fra og lade motoren køre et par minutter uden belastning.
- 4.5. Maskinen slukkes ved at dreje startknappen på 0. Inden den slukkes skal slibevalsen være fri af gulvet.
- 4.6. Støvposen bør aldrig være mere end 1/3 fyldt. Fyldes den mere, mister støvposen sin filtereffekt.



- 4.7. Slibetrykket kan stilles i 3 stillinger: Fein = finslibning (korn 80-120). Mittel = mellemslibning (Korn 40-60). Grob = grovslibning (korn 16-36).

5. VEDLIGEHOLDELSE

- 5.1. Båndstyr og styrevalse bør regelmæssigt rengøres, - eventuelt afmonteres.
- 5.2. Slibevalsen undersøges regelmæssigt for beskadigelser. Beskadiges slibevalsen af et søm, ses det ofte på sliberesultatet.
- 5.3. Maskinens kørehjul skal regelmæssigt undersøges for fastkørt støv som kan give maskinen en uregelmæssig gang over gulvet.
- 5.4. Kontrollér spændingen på kileremmen. Den tykke rem skal på midten mellem motor- og slibeakselremskive kunne trykkes 1 cm. ned.
- 5.5. Afmonter regelmæssigt slibevalsen og tøm den for støv. For meget støv inden i slibevalsen kan give rystelser i maskinen.

6. KONTAKT

IMPORTØR

P. Malberg Ovesen ApS

Blokken 25

Birkerød

Tlf. 4581 1947

OVESEN



Blokken 25, DK-3460 Birkerød, 45 81 19 47