

## INDHOLD

1. SIKKERHED
2. ALMENT
3. KLARGØRING AF UNICO
4. BETJENING AF UNICO
5. VEDLIGEHOLDELSE
6. KONTAKT



### 1. SIKKERHED

#### Vigtigt

***Når elektriske redskaber tages i brug er det vigtigt, for at undgå stød, brandfare eller legemsbeskadigelse, først at læse sikkerhedsanvisningen.***

### 2. ALMENT

- 2.1. Hold altid orden på arbejdspladsen, det formindsker risikoen for ulykker.
- 2.2. Sæt aldrig Unico ud i regnen. Benyt ikke Unico på *våde* arbejdspladser. Sørg altid for tilstrækkelig belysning på arbejdsstedet. Benyt aldrig Unico på arbejdssteder, hvor der forekommer brandbare væsker eller gasser.
- 2.3. Undgå under arbejdet at berøre jordforbindelser (vandvær, radiatorer eller køleskabe)
- 2.4. Undgå at børn kommer i berøring med Unico.
- 2.5. Undgå at overbelaste Unico.
- 2.6. Benyt ikke Unico til arbejde den ikke er beregnet til.
- 2.7. Undgå at benytte halstørklæde eller andre løstsiddende klædningsstykker, da disse kan vikles ind i maskinen.
- 2.8. Benyt altid åndedræts- og høreværn.
- 2.9. Træk aldrig maskinen med netkablet. Undgå at beskadige netkablet.
- 2.10. Indtag altid rigtig arbejdsstilling
- 2.11. Hensæt aldrig Unico uden opsigt med tilkøbet netledning.
- 2.12. Benyt aldrig en defekt Unico.



### 3. KLARGØRING AF UNICO

- 3.1. Montér først støvposen på støvstudsens med den medfølgende Multiclip. Husk at anvende Støvposebøjlen
- 3.2. Støvposen skal være tømt før montering.
- 3.3. Den fleksible støvstuds kan drejes i den ønskede stilling.
- 3.4. Husk at montere tætningsbåndet ved slibeskiven for optimalt sug.
- 3.5. Montér forlængerledningen på støvposebøjlen med den medfølgende gummistrop.
- 3.6. Tilslut forlængerledningen med nettet (230 V).
- 3.7. Løft Unico fri af gulvet og start maskinen med vippeafbryderen på maskinens højre side.
- 3.8. Unico afbrydes ved at aktivere vippeafbryderen på maskinens højre side.

### 4. BETJENING AF UNICO

- 4.1. Unico må under arbejdet ikke holdes stille, idet der hurtigt opstår slibespor.
- 4.2. Forlængerledningen fra maskinen skal føres fra støvposebøjlen og over venstre underarm. I den stilling er ledningen aldrig i vejen.
- 4.3. Når der skal skiftes slibeskive skal netstikket først tages ud. Unico kan både bruge velcro- og konventionelle slibeskiver der spændes på. Med den medfølgende universalnøgle spændes slibeskiven fast. Husk altid at bruge den originale spændskrue.
- 4.4. Støvposen skal tømmes når den er fyldt 1/3 op. Husk at bruge støvmaske under tømningen. **Vær opmærksom på at slibestøvet er brændbart materiale.**
- 4.5. Fyldes støvposen mere end 1/3 op mindskes posens filtereffekt, da det jo er støvposen der virker som støvfilter.

### 5. VEDLIGEHOLDELSE

Minimum en gang per år skal Unico efterses af en autoriseret reparatør, som skal efterse følgende:

- 5.1. Støvopsuget skal renses.
- 5.2. Kileremskive for motor skal efterses.
- 5.3. Kilerem for forsats skal efterses.
- 5.4. Drejehjul skal efterses.
- 5.5. EI-system skal efterses.



---

**6. KONTAKT**

**IMPORTØR**

P. Malberg Ovesen ApS

Blokken 25

Birkerød

Tlf. 4581 1947

**OVESEN**



Blokken 25, DK-3460 Birkerød, 45 81 19 47